

EASY-READ DIGITAL KITCHEN SCALE

TO INSTALL BATTERY:

- 1) Press and pull open the battery cover located on the bottom of the unit.
- 2) Insert two 3V size batteries with the (+) side facing up.
- 3) Replace battery cover, pushing down until it snaps shut.

LOW BATTERY INDICATOR:

When the flashing battery symbol appears in the display, it means battery power is low. At this time you should replace the batteries. When the batteries are too low to function, it will show "----" and then turn off automatically.

TURN SCALE ON/OFF:

Place item on a flat surface before use.

- 1) Press the (TARE / ON/OFF) button to turn scale ON. A '0' will display after a few seconds and then the scale is now ready to use.
- 2) Press and hold the (TARE / ON/OFF) button for 3 seconds to turn scale off.

Note: AUTO SHUT OFF FEATURE WILL TURN SCALE OFF IF NOT USED FOR 180 SECONDS.

HOW TO USE TARE FEATURE:

- 1) Place first item on scale, scale will display weight of item.
- 2) Press (TARE / ON/OFF) button (for less than 3 seconds). Display will revert to '0'.
- 3) Place 2nd item on scale, scale will display weight of item.
- 4) Press (TARE / ON/OFF) button. Display will revert to '0'.
- 5) Repeat steps 3 and 4 until all items have been weighed.

NOTE: There are two ways to set the scale at '0' when weighing items in a container.

1. Place the container on the scale before turning ON the scale.
2. If the scale is already ON, place the container on the scale and press the (TARE / ON/OFF) button which will revert the scale to '0'.

NOTE: The scale will read "Err" if weight on scale is above the scale's capacity.

TO SWITCH BETWEEN LBS AND KGS:

- 1) Press (LB/KG) button once to choose kg. Press (LB/KG) button again to switch back to lbs.

Capacity: 6.5 lb./3 kg. - displays in 1/10 oz/1 gram increments.

USE AND CARE:

Unit is NOT dishwasher safe. Clean glass top with soap and water. DO NOT PLACE IN DISHWASHER.

PRECAUTIONS:

1. Do not clean the unit with an abrasive or corrosive compound. It may scratch the plastic and corrode the electronic circuit.
2. Do not overload the scale.
3. Do not subject the scale to excessive force, shock, dust, temperature, direct sunlight, heavy exposure to water or humidity. Doing so may result in malfunction, shorter electronic life span, battery damage or distorted parts.
4. Do not tamper with the unit's internal components. It will invalidate the warranty.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Polder will repair or at its option replace this product without charge, other than shipping charges, if it is returned to the address below with shipping charges prepaid, as being defective, within one year of the date of purchase and provided that inspection by the company indicates it is defective because of faulty workmanship or material. Please save your original receipt for this limited one year warranty to be valid. This limited warranty does not cover damage to this product through accident or misuse, nor does it cover any incidental expense to the user resulting from the non-function or malfunction of this product.

KSC-310-28

Polder inc.

8 Slater Street,

Port Chester, NY 10573

914-937-8200

info@polderinc.com • www.polder.com

Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.

BALANCE DE MÉNAGE NUMÉRIQUE DE LECTURE FACILE

INSTALLATION DES PILES :

- 1) Appuyer et tirer vers soi pour ouvrir le couvercle des piles situé au bas de l'appareil.
- 2) Insérer deux piles de 3 V, côté signe (+) tourné vers le haut.
- 3) Remettre le couvercle des piles en place en appuyant jusqu'à ce qu'un dé clic de fermeture se fasse entendre.

TÉMOIN DE PILE FAIBLE :

Lorsque l'icône de pile clignotant apparaît à l'écran, c'est que la charge des piles est faible. Il est temps de remplacer les piles. Lorsque la charge des piles trop faible pour le fonctionnement de l'appareil, l'écran affiche "----" puis l'appareil s'éteint automatiquement.

MISE DE LA BALANCE SOUS/HORS TENSION (ON/OFF) :

Placer l'appareil sur une surface plate avant utilisation.

- 1) Appuyer sur la touche (TARE/ON/OFF) pour mettre la balance sous tension. Un '0' apparaît après quelques secondes ; la balance est maintenant prête à l'emploi.
- 2) Appuyer sans relâcher sur la touche (TARE/ON/OFF) pendant 3 secondes pour mettre la balance hors tension.

Remarque : LA FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE METTRA LA BALANCE HORS TENSION SI ELLE N'EST PAS UTILISÉE PENDANT 180 SECONDES.

COMMENT UTILISER LA CARACTERISTIQUE D'IVRAIE :

- 1) Placer un premier article sur la balance ; le poids de l'article s'affiche à l'écran.
- 2) Appuyer sur la touche (TARE / ON/OFF) (pendant moins de 3 secondes). '0' s'affiche de nouveau à l'écran.
- 3) Placer un deuxième article sur la balance ; le poids de l'article s'affiche à l'écran.
- 4) Appuyer sur la touche (TARE / ON/OFF). '0' s'affiche de nouveau à l'écran.
- 5) Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les articles aient été pesés.

REMARQUE : Il y a deux façons de régler la balance sur '0' pour la pesée d'articles contenus dans un récipient.

1. Placer le récipient sur la balance avant de mettre celle-ci SOUS TENSION.
2. Si la balance est déjà sous tension, placer le récipient sur la balance et appuyer sur la touche (TARE / ON/OFF) : la balance revient sur '0'.

REMARQUE : Le message "Err" s'affiche si le poids de l'article sur la balance dépasse la capacité de celle-ci.

POUR BASCULER ENTRE LIVRES (LB) ET KILOGRAMMES (KG) :

- 1) Appuyer une fois sur la touche (LB/KG) pour sélectionner kg. Appuyer de nouveau sur la touche (LB/KG) pour revenir sur lb.
- Capacité : 3 kg / 6.5 lb. - affichage par incréments de 1 gramme (1/10 oz.)**

UTILISATION ET ENTRETIEN:

Cet appareil NE PEUT PAS passer au lave-vaisselle. Nettoyer la partie supérieure en verre à l'eau et au savon. NE PAS PASSER L'APPAREIL AU LAVE-VAISSELLE.

MESURES DE PRÉCAUTIONS:

1. Ne pas nettoyer l'appareil avec un produit abrasif ou corrosif. Un tel produit de nettoyage pourrait rayer le plastique et corroder le circuit électronique.
2. Ne pas surcharger la balance.
3. Ne pas soumettre la balance à : force excessive, chocs, poussière, températures élevées, lumière solaire directe, exposition importante à l'eau ou à l'humidité. De telles conditions risquent d'entraîner un fonctionnement défectueux de l'appareil, une vie utile réduite de l'électronique, des dommages aux piles ou la déformation de certaines pièces.
4. Ne pas modifier les composants internes de l'appareil. Toute modification aura pour effet d'annuler la garantie.

GARANTIE LIMITEE D'UN AN

Polder réparera ou, à sa discrétion, remplacera ce produit gratis, exception faite des frais de port, si ce produit est renvoyé à l'adresse ci-après, frais d'expédition prépayés, dans un état défectueux, dans les 12 mois qui suivent la date d'achat et pourvu qu'une inspection par la société apporte preuve qu'il est défectueux par défaut de fabrication ou de main-d'œuvre. Conserver la facture d'origine qui seule peut valider cette garantie limitée d'un an. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages encourus par ce produit par accident ou mésusage, ni les frais accessoires encourus par l'utilisateur en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de ce produit.

BÁSCULA DE COCINA DIGITAL DE LECTURA SENCILLA

PARA INSTALAR LAS PILAS:

- 1) Apriete y tire de la tapa de las pilas ubicada en la parte inferior de la unidad.
- 2) Inserte dos pilas de 3V con el lado (+) apuntando hacia arriba.
- 3) Vuelva a colocar la tapa de las pilas, empujando hacia abajo hasta que se cierre a presión.

INDICADOR DE PILA AGOTADA:

Cuando aparezca el símbolo intermitente de la pila en la pantalla, significa que la batería está casi agotada. Cuando ocurra eso debe reemplazar las pilas. Cuando las pilas estén demasiado descargadas para funcionar, mostrará "----" y después se apagará automáticamente.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BÁSCULA:

Coloque el artículo sobre una superficie plana antes de usar.

- 1) Pulse el botón (TARE / ON/OFF) para encender la báscula. Se mostrará un '0' después de unos pocos segundos y a continuación la báscula estará lista para su uso.
- 2) Pulse sin soltar el botón (TARE / ON/OFF) durante 3 segundos para apagar la báscula.

Nota: EL DISPOSITIVO DE APAGADO AUTOMÁTICO APAGARÁ LA BÁSCULA SI NO SE USA EN 180 SEGUNDOS.

COMO UTILIZAR LA CARACTERISTICA DE TARA:

- 1) Ponga el primer artículo en la báscula y la báscula mostrará el peso del mismo.
- 2) Pulse el botón (TARE / ON/OFF) (durante menos de 3 segundos). La pantalla volverá a '0'.
- 3) Ponga el segundo artículo en la báscula y la báscula mostrará el peso del artículo.
- 4) Pulse el botón (TARE / ON/OFF). La pantalla volverá a '0'.
- 5) Repita los pasos 3 y 4 hasta que se hayan pesado todos los artículos.

NOTA: Hay dos formas de fijar la báscula en '0' cuando se pesan artículos en un recipiente.

1. Ponga el recipiente en la báscula antes de encenderla.
2. Si la báscula ya está encendida, ponga el recipiente en la báscula y pulse el botón (TARE / ON/OFF) que volverá a poner la báscula en '0'.

NOTA: La báscula indicará "Err" si el peso es superior a la capacidad de la báscula.

PARA PASAR DE LB A KG Y VICEVERSA:

- 1) Pulse el botón (LB/KG) una vez para escoger kg. Pulse nuevamente el botón (LB/KG) para volver a lb.
- Capacidad: 6.5 lb/3 kg - se muestra en incrementos de 1/10 onza/1 gram.**

USO Y CUIDADO:

La unidad NO se debe lavar en un lavavajillas. Limpie la parte superior de vidrio con agua y jabón. NO LO PONGA EN UN LAVAVAJILLAS.

PRECAUCIONES:

1. No limpie la unidad con un compuesto abrasivo o corrosivo. Puede rayar el plástico y corroer el circuito electrónico.
2. No cargue excesivamente la báscula.
3. No someta la báscula a una fuerza excesiva, impactos, polvo, temperatura, luz solar directa, exposición intensa al agua o a la humedad. Al hacer esto se puede producir un funcionamiento defectuoso, se puede acortar la vida útil de los componentes electrónicos, daños en las pilas o piezas deformadas.
4. No manipule indebidamente los componentes internos de la unidad. De hacerlo se invalidará la garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Polder reparará o reemplazará a su opción este producto de forma gratuita, con excepción de los cargos de envío, si se envía, como defectuoso, a la dirección indicada abajo con los cargos de envío pagados de antemano en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de compra y siempre que la inspección de la compañía indique que es defectuoso debido a fabricación o materiales defectuosos. Guarde su recibo original para mantener la validez de garantía limitada de un año. Esta garantía limitada no cubre los daños en este producto por accidente o uso indebido, ni cubre ningún gasto incidental del usuario debido a que este producto no funcione o funcione de forma defectuosa.