

PLACE TAPE DIAGONAL HERE

Instructions for Élan Style Mirror.



Please read these instructions carefully before beginning installation. Remove all components from the box to verify that you have all required parts. Please treat the mirror with care to avoid scratching. Do not place mirror directly on the ground while drilling hang holes for mirror. We recommend using a soft material such as cardboard to place between the mirror and the ground.

⚠ CAUTION: PRODUCT IS FRAGILE. TO AVOID BREAKAGE AND POSSIBLE INJURY HANDLE WITH CARE!

(PLACE LEVEL ON LINE)



Tools Required: Drill, Screwdriver, 1/4" Drill Bit, Level and Tape

1. Find a suitable location where you want to hang your new BATH2O mirror. Place and level this template on wall. After leveling template, tape template to wall.
2. Drill directly into (drill holes) the template. When finished remove template. (WARNING! REMOVE TAPE SLOWLY TO AVOID SCUFFS ON WALL.)
3. Insert the wall anchors (supplied) into the holes. Then put the screws (supplied) into the anchors at a proper depth (1/2 from top of screw). Make sure the screws and anchors are secure.
4. Line up hang holes on back of mirror with newly inserted screws. Hold mirror until mirror is securely in place and enjoy!

CAUTIONS

1. Don't drop mirror on the ground while installing.
2. Avoid sharp objects that might scratch the surface.
3. Make sure to check if there are wires or water lines behind the wall before drilling.
4. Don't use alkaline or acidic cleaning agent. Use a damp cloth to clean the surface.

For immediate assistance on missing or damage parts, please call: 1-800-372-7830 • Customer Service Department BATH2O™ Danco, Inc. 23 Creek Circle, Suite 300 Boothwyn, PA 19061



BATH₂O™

Form. Function. Style.

Made in China
© 2006 Danco, Inc
Boothwyn PA 19061.
BATH2O™ is a registered
trademark of Danco, Inc
www.BATH2O.com

R-070601 INSTRUH-33330

COLOQUE AQUÍ LA CINTA DIAGONAL

Instrucciones para espejo estilo Élan.



Por favor, lea estas instrucciones con detenimiento antes de proceder a la instalación. Retire todos los componentes de la caja para controlar que dispone de todas las partes necesarias. Trate el espejo con cuidado para evitar rayones. No coloque el espejo directamente sobre el piso al realizar los orificios de perforación para el espejo. Le recomendamos colocar un material blando, como por ejemplo cartón, para colocar entre el espejo y el piso.

⚠ PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO ES FRAGIL. ¡MANÉJELO CON CUIDADO PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS O SU ROTURA!

(P O N E R E L N I V E L E N L Í N E A)

ORIFICIO DE PERFORACIÓN



(BROCA DE 1/4")

Herramientas necesarias: Taladro, destornillador, broca de 1/4", nivel y cinta.

1. Encuentre una buena ubicación donde colgar su nuevo espejo BATH20. Ubique y nivele esta plantilla a la pared. Después de nivelar la plantilla, sujétela con cinta a la pared.
2. Taladre directamente (en los orificios) sobre la plantilla. Al finalizar, retire la plantilla. (ADVERTENCIA RETIRE LA CINTA CON CUIDADO PARA EVITAR MARCAS EN LA PARED.)
3. Inserte los sostenes para pared (suministrados) en los orificios. Luego coloque en los sostenes los tornillos (suministrados) a una profundidad adecuada (1/2 de la parte superior del tornillo). Asegúrese de que los tornillos y los soportes estén firmes.
4. Alinee los orificios colgantes en la parte posterior del espejo con los tornillos recién insertados. Sostenga el espejo hasta que quede bien firme en su lugar y disfrútelo.

PRECAUCIONES

1. No coloque el espejo sobre el piso mientras realiza la instalación.
2. Evite el uso de objetos filosos que puedan rayar la superficie.
3. Antes de realizar las perforaciones, asegúrese de verificar si hay cables o líneas de agua detrás de la pared.
4. No utilice agentes de limpieza ácidos o alcalinos. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie.



BATH₂O™

Form. Function. Style.

Hecho en China
© 2006 Danco, Inc
Boothwyn PA 19061.
BATH20™ es una marca
comercial registrada de Danco, Inc
www.BATH20.com

En caso de necesidad de asistencia inmediata por la presencia de partes dañadas o faltantes, comuníquese con el: 1-800-372-7830 • Departamento de Atención al Cliente BATH20™ Danco, Inc. 23 Creek Circle, Suite 300 Boothwyn, PA 19061

COLOQUE AQUÍ LA CINTA DIAGONAL

ORIFICIO DE PERFORACIÓN



(BROCA DE 1/4")

R-070601 INTRUSH-33330