


Danze®



D560757

One Handle Four-Port Shower Diverter
Inverseur de douche à quatre orifices et une manette

Cambiador de flujo de agua para ducha con cuatro conexiones y una manija



D560757 (V2)

Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :
1-888-328-2383

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D560757	Chrome	Chrome	Cromo
D560757AC	Antique Copper	Cuivre antique	Cobre antiguo
D560757BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado
D560757BS	Satin Black	Noir satiné	Negro satinado
D560757PBV	Polished Brass PVD	Laiton poli PVD	Bronce lustrado PVD
D560757RB	Oil Rub Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón	A206110
2°. Handle Adapter	Adaptateur de la manette	Adaptador de manija	A205039
3. Screw (M4 * 4 mm L)	Vis (M4 * 4 mm L)	Tornillo (M4 * 4 mm L)	A065021
4°. Metal Handle Insert	Insertion pour manettes en métal	Tapa de manijas en metálicas	A138013
5°. Canopy	Garniture	Cubierta	A603975
6. Nut	Écrou	Tuerca	A009869
7°. Escutcheon	Écusson	Escudo	A019221-50
8. Seal	Rondelle étanche	Sello	A010650
9°. Retainer Nut	Écrou de serrage	Tuerca de retención	A009865
10. Diverter Cartridge	Cartouche d'inverseur	Cartucho del cambiador de flujo	A507706
11°. Allen Wrench (1/16")	Clé Allen (1/16 po)	Llave Allen (1/16 pulg.)	A031003

⊙ Available in all finishes above
 ⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
 ⊙ Disponible en todos los acabados