

TMR-896 SEE-THRU TIMER

PRECAUTIONS:

- Do not get water on the housing.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive compound. It may scratch the plastic and corrode the electronic circuit.
- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature, direct sunlight, heavy exposure to water or humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, battery damage or distorted parts.
- Do not tamper with the units internal components. It will invalidate the warranty.

DIRECTIONS FOR USE:

COUNTUP

1. Be sure the timer is cleared to 00:00 by pressing the 'CLEAR' button
2. Press 'START/STOP' to begin counting up.
3. Pressing 'START/STOP' again to pause countup.
4. Press 'START/STOP' a third time to resume counting up.
5. Press 'CL' to clear the timer to 00:00

TO SET TIMER

1. Clear the timer to 00:00 by pressing the 'CLEAR' button.
2. Press 'MIN' button to set minutes.
3. Press 'SEC' button to set seconds.
4. To begin count down, press 'START/STOP'
5. Pressing 'START/STOP' again will pause count down
6. To resume count down, press 'START/STOP' button again
7. Once the set time is reached, the alarm will sound for 60 seconds.
8. Press 'START/STOP' to end the alarm.
9. To clear the timer, press the 'CLEAR' button.

OVERTIME FEATURE

1. Once the set time is reached, the alarm will sound and the timer will begin counting up from 00:00.
2. To stop countup press the 'START/STOP' button.
3. To clear the timer, press the 'CL' button

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

Polder will repair or at its option replace this product without charge, other than shipping charges, if it is returned to the address below with shipping charges prepaid, as being defective, within three years of the date of purchase and provided that inspection by the company indicates it is defective because of faulty workmanship or material. Please save your original receipt for this limited three year warranty to be valid. This limited warranty does not cover damage to this product through accident or misuse, nor does it cover any incidental expense to the user resulting from the non-function or malfunction of this product.

TMR-896 Minuteur transparent

PRECAUTIONS:

- Garder le boîtier à l'abri de l'eau.
- Ne pas nettoyer l'unité avec des produits abrasifs ou corrosifs. Ces produits risquent de rayer le plastique et de corroder le circuit électronique.
- Ne pas exposer l'unité à des forces excessives, aux chocs, à la poussière, à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à l'eau ou à l'humidité, qui risqueraient de provoquer des dysfonctionnements, de diminuer la durée de vie des composants électroniques, d'endommager la batterie ou de causer des distorsions mécaniques.
- Ne pas altérer les composants internes des unités. Cela rendrait la garantie nulle.

MODE D'EMPLOI:

DÉCOMPTE

1. Assurez-vous de remettre le minuteur à 00:00 en appuyant sur la touche « CLEAR »
2. Appuyez sur la touche « START/STOP » pour initier le décompte.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « START / STOP » pour mettre le décompte en mode « PAUSE »
4. Appuyez une troisième fois sur la touche « START / STOP » pour reprendre le décompte.
5. Appuyez sur la touche « CLEAR » pour remettre le minuteur à 00:00.

RÉGLAGE DU MINUTEUR

1. Appuyez sur la touche « CLEAR » pour remettre le minuteur à 00:00.
2. Appuyez sur la touche « MIN » pour régler les minutes.
3. Appuyez sur la touche « SEC » pour régler les secondes.
4. Appuyez sur la touche « START/STOP » pour lancer le décompte
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « START / STOP » pour mettre le décompte en mode « PAUSE »
6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « START/STOP » pour reprendre le décompte
7. Une fois la durée programmée atteinte, l'alarme sonnera pendant 60 secondes.
8. Appuyez sur la touche « START/STOP » pour arrêter la sonnerie
9. Appuyez sur la touche « CLEAR » pour remettre le minuteur à zéro.

FONCTION DÉPASSEMENT DU TEMPS

1. Une fois la durée programmée atteinte, l'alarme se déclenchera et le minuteur lancera le décompte à partir de 00:00
2. Appuyez sur la touche « START/STOP » pour arrêter le décompte.
3. Appuyez sur la touche « CLEAR » pour remettre le minuteur à zéro.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS :

S'il est défectueux, Polder réparera ou, à sa seule discrétion, remplacera ce produit gratuitement, hors frais d'envoi, s'il est retourné à l'adresse ci-dessous, avec les frais d'envoi prépayés, dans les trois ans qui suivent sa date d'achat. Cette garantie est subordonnée à la vérification par la société que le produit est défectueux uniquement en raison d'un défaut de fabrication ou d'un vice de matière. Afin que cette garantie limitée de trois ans soit valide, nous vous invitons à conserver votre reçu original. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages provoqués au produit par un accident ou une mauvaise utilisation. Elle ne couvre pas non plus des dépenses indirectes occasionnées à l'utilisateur par le non fonctionnement ou le dysfonctionnement de ce produit.

TMR-896 Temporizador transparente

PRECAUCIONES:

- No permita que entre agua en la caja.
- No limpie la unidad con compuestos abrasivos o corrosivos. Esto puede rayar el plástico y corroer el circuito electrónico.
- No someta la unidad a fuerza, golpes, polvo o temperaturas excesivas, luz solar directa, exposición a agua o humedad excesiva, lo que puede dar como resultado que el equipo falle, que la vida de los componentes electrónicos se acorte, que las baterías se dañen o que las piezas se deformen.
- No manipule los componentes internos de la unidad. Esto invalidará la garantía.

MODO DE EMPLEO:

CUENTA PROGRESIVA

1. Asegúrese de que el temporizador está a 00:00 pulsando el botón de 'CLEAR'
2. Pulse 'START / STOP' para iniciar la cuenta progresiva.
3. Si pulsa 'START / STOP' otra vez se detendrá la cuenta progresiva.
4. Pulse 'START / STOP' una tercera vez para reanudar la cuenta progresiva.
5. Pulse 'CLEAR' para poner el temporizador a 00:00

PARA PONER EN MARCHA EL TEMPORIZADOR

1. Ponga el temporizador a 00:00 pulsando el botón de 'CLEAR'
2. Pulse el botón 'MIN' para marcar los minutos
3. Pulse el botón 'SEC' para marcar los segundos
4. Para empezar la cuenta atrás, pulse 'START / STOP'
5. Si pulsa 'START / STOP' otra vez se detendrá la cuenta atrás.
6. Para reanudar la cuenta atrás, pulse el botón 'START / STOP' de nuevo.
7. Una vez que se ha alcanzado el tiempo seleccionado, sonará la alarma durante 60 segundos.
8. Pulse 'START / STOP' para detener la alarma.
9. Para poner a cero el temporizador pulse el botón de 'CLEAR'

FUNCIÓN DE TIEMPO SUPLEMENTARIO

1. Una vez que se ha alcanzado el tiempo seleccionado, sonará la alarma y el temporizador empezará a contar desde 00:00
2. Para detener la cuenta pulse el botón de 'START / STOP'
3. Para poner a cero el temporizador pulse el botón de 'CLEAR'

TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Polder reparará o como opción reemplazará este producto gratuitamente, pero sin incluir los gastos de envío, si lo devuelve a la dirección que se indica más abajo previo pago de los gastos de envío, porque es defectuoso, en un plazo de tres años desde la fecha de compra si después de inspeccionarlo la compañía reconoce que el defecto fue debido a que la manufacturación o los materiales eran defectuosos. Por favor guarde el recibo original para que esta garantía limitada de tres años sea válida. Esta garantía limitada no cubre aquellos daños que este producto pudiera sufrir debido a un accidente o por uso incorrecto, tampoco cubre aquellos gastos imprevistos que el usuario incurriese como consecuencia de que este producto no funcionase o funcionase incorrectamente.