



# Westinghouse

## ***Owner's Manual*** ***Guide d'utilisation*** ***Manual del Usuario***

*Indoor Lighting Fixture  
 Installation Instructions*

*Instructions d'installation  
 Appareil d'éclairage pour utilisation intérieure*

*Instrucciones para la instalación  
 de la lámpara para interiores*



***Lamps included with this lighting fixture should not be used with any dimming system. To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, do not use with dimmers.***

***Les ampoules incluses avec cet appareil d'éclairage ne doivent pas être utilisées avec un gradateur. Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, ne pas utiliser les gradateurs.***

***Las lámparas que se incluyen con este artefacto de iluminación no deben ser usadas con ningún sistema de conmutación de intensidad. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no las utilice con conmutadores de intensidad.***

W-268

021907

Please write model number here for future reference: / Veuillez noter le numéro de modèle aux fins de référence ultérieure: / Por favor, incluya el número del modelo aquí para futura referencia:

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR LIGHT FIXTURE

Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. Please email questions and comments to: [catalogroom@westinghouselighting.com](mailto:catalogroom@westinghouselighting.com).

**NOTE:** Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials (see figure 1).

## FIXTURE WARRANTY INFORMATION

This Westinghouse Lighting Fixture is warranted against defects in material and workmanship for a period of Five Years from purchase date. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

This warranty does not cover acts of nature such as lightning damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improper installation, surges in electric current, or acts of third parties.

This warranty does not cover broken glass. If fixture is received with broken glass, please call Westinghouse Lighting for free replacement.

This warranty does not cover costs of removing and re-installing the light fixture.

If this fixture fails for any reason covered by this warranty, simply return the fixture with a copy of the original sales receipt, freight prepaid and Westinghouse Lighting, at its option, shall repair or replace the fixture or refund the purchase price.

## LAMP WARRANTY INFORMATION

The Energy-saving fluorescent light source included is warranted for a period of 10,000 hours, based on normal use from the date of original purchase, against defects in material or workmanship.

### Westinghouse Replacement Lamp Information


| WATTAGE | Model No. |
|---------|-----------|
| 13      | 36307     |
| 18      | 36308     |
| 23      | 36309     |
| 27      | 36310     |

#### WARNING ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

Read and follow instructions exactly as shown. If instructions are unclear, *do not* proceed. Contact a qualified electrician. Read all instructions before beginning. Proper wiring is essential for safe operation of this fixture. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring, gas lines, or water lines. If any of the fixture or wiring components are damaged, do not install fixture. Return to place of purchase.

For fixtures provided with 75° C or 90° C supply wire warning only. (These warnings are provided on the U.L. label and on the fixture carton.) Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wires rated 60° C. Consult a qualified electrician before installing.

**FIGURE 1.**



## MOUNTING AND WIRING INSTRUCTIONS

NOTE: Underwriters Laboratories (UL) does not require all fixtures to have ground wires. These fixtures meet all UL specifications.

1. Turn off power at circuit box to avoid possible electric shock.
2. Secure mounting bar (A) to outlet box (B) with outlet box screws (C) (not included) (see fig. 1).
3. Thread hex nut (D) onto mounting nipple (E) approximately 1/4 inch and insert lock washer (F), then thread mounting nipple (E) onto mounting bar (A) and secure with hex nut (D).
4. Spread fixture arms (G) to an equal distance apart.
5. Thread fixture loop (H) onto nipple 1 (I1).
6. Open one link on bottom end of chain (J). Attach to fixture loop (H). Securely close link on chain (J).
7. Thread screw collar ring (K) onto screw collar (L), then place canopy (M) over top of screw collar (L).
8. Lace wires up through every other link on chain (J) then up through screw collar (L), canopy (M) and mounting nipple (E).
9. Open one link on top end of chain (J). Attach to loop on screw collar (L). Securely close link on chain (J).
10. Identify color coding of fixture wires (see fig. 2).
11. To connect wires, take black fixture wire (group A from fig. 2) and place evenly against black outlet box wire. Do not twist wires.
12. Fit wire connector (N from fig. 1) over wires and twist until there is a firm connection. If wire connector (N) easily comes off, reattach and check again for a firm connection.
13. Repeat steps 11 and 12 with the white (group B from fig. 2) fixture wires and outlet box wires.
14. Partially thread green grounding screw (O) into side hole (P) on mounting bar (A) (see fig. 1).
15. Wrap ground wire from fixture around green grounding screw (O) leaving enough excess wire to then connect ground wire and outlet box wire with wire connector (N), if applicable.
16. Tighten green grounding screw (O). Do not over tighten.
17. Remove screw collar ring (K) from screw collar (L) and secure screw collar (L) to mounting nipple (E).
18. Tuck wires inside outlet box (B).
19. Raise canopy (M) to ceiling and secure screw collar ring (K) to screw collar (L).

## FIXTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Warning: This fixture is for indoor use only.

1. Insert nipple 2 (I2) into hole of round plate (Q) and thread top finial (R) onto nipple 2 (I2) (if applicable), then slide decorative cap (S) over nipple 2 (I2) and secure with bottom finial (T) (if applicable).
2. Place glass shade(s) (W) over socket base(s) (V), and secure with ball screw(s) (X) or retaining rings (which ever is applicable).
3. Install lamp(s) (U) into socket base(s) (V).
4. Turn power back on at circuit box.

## LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR UTILISATION EXTÉRIEURE

Félicitations ! Vous avez acheté un produit de Westinghouse Lighting. Cet appareil d'éclairage a été conçu pour durer de nombreuses années. Veuillez envoyer vos questions et commentaires par courriel, à l'adresse suivante : [catalogroom@westinghouselighting.com](mailto:catalogroom@westinghouselighting.com)

**NOTA :** Déballez soigneusement l'appareil d'éclairage et les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces y sont avant de mettre l'emballage au rebut (voir fig. 1).

### GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Cet appareil d'éclairage Westinghouse est assorti d'une garantie de 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication, qui entre en vigueur à partir de la date d'achat. La présente garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou tacite.

Cette garantie ne porte ni sur les dommages survenant suite à une catastrophe naturelle (telle que la foudre), ni sur la corrosion ou la décoloration des pièces; la garantie ne porte pas sur les dommages survenant suite à une utilisation anormale, une installation impropre, une surtension de courant électrique ou des actes d'un tiers.

Cette garantie ne porte pas sur le verre brisé. Si vous avez reçu votre appareil d'éclairage avec un globe de verre brisé, veuillez appeler Westinghouse Lighting afin d'obtenir une pièce de remplacement sans frais.

Cette garantie ne porte pas sur les frais de démontage et de réinstallation du ventilateur.

Si cet appareil d'éclairage ne fonctionne pas pour une des raisons couvertes par la présente garantie, renvoyez tout simplement l'appareil d'éclairage et une copie de la preuve d'achat originale, frais de transport prépayés, à Westinghouse Lighting qui, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil ou vous remboursera le montant du prix d'achat.

### FICHE DE GARANTIE POUR L'AMPOULE

Lampoule fluorescente à haut rendement énergétique incluse est garantie pour une période de 10 000 heures d'utilisation normale, à compter de la date d'achat originale, contre les défauts matériels ou de fabrication.

#### Renseignements sur le remplacement de l'ampoule Westinghouse


| WATTAGE | No de modèle: |
|---------|---------------|
| 13      | 36307         |
| 18      | 36308         |
| 23      | 36309         |
| 27      | 36310         |

#### MISE EN GARDE : L'ÉLECTROCUTION POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES.

Lisez ces instructions et suivez-les exactement comme illustré. En cas de doute, ne commencez pas l'installation. Consultez un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Un câblage approprié est essentiel au bon fonctionnement de cet appareil d'éclairage. Lorsque vous faites une entaille ou que vous percez un trou dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas les câbles électriques, les canalisations de gaz ou d'eau. Si l'un des composants de raccordement ou de l'appareil d'éclairage est endommagé, n'installez pas cet appareil d'éclairage. Retournez-le à l'endroit où vous l'avez acheté.

Convient uniquement aux appareils comportant un avertissement indiquant que l'appareil d'éclairage est doté d'un fil supportant une chaleur de 75°C ou 90°C. (Ces avertissements se trouvent sur l'étiquette U.L. et sur l'emballage de l'appareil d'éclairage.)

**FIGURE 1.**



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT

NOTA : Underwriters Laboratories (UL) n'exige pas que tous les appareils d'éclairage comportent des fils de mise à la terre. Ces appareils satisfont cependant à toutes les spécifications UL.

1. Mettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « OFF » afin d'éviter le risque d'électrocution.
2. Attachez la barre de fixation (A) à la boîte de sortie de courant (B) au moyen des vis de la boîte de sortie de courant (C) (non fournies) (voir fig. 1).
3. Vissez l'écrou hexagonal (D) au manchon fileté de fixation (E) d'environ 6 mm (1/4 de po) et insérez la rondelle de blocage (F). Ensuite, vissez le manchon fileté de fixation (E) à la barre de fixation (A) et fixez en place à l'aide de l'écrou hexagonal (D).
4. Écartez les bras de l'appareil d'éclairage (G) de sorte que ceux-ci soient à égale distance l'un de l'autre.
5. Vissez la boucle de l'appareil d'éclairage (H) au manchon fileté 1 (II).
6. Ouvrez un maillon à l'extrémité inférieure de la chaîne (J). Attachez à la boucle de l'appareil d'éclairage (H). Fermez bien le maillon de la chaîne (J).
7. Vissez la bague (K) au collier fileté (L), puis placez le chapeau (M) par dessus le collier fileté (L).
8. Maillez les fils à chaque deux maillons de la chaîne (J) d'abord et faites-les passer par le collier fileté (L), le chapeau (M) et le manchon fileté de fixation (E) ensuite.
9. Ouvrez un maillon à l'extrémité supérieure de la chaîne (J). Attachez-le à la boucle se trouvant sur le collier fileté (L). Fermez bien le maillon de la chaîne (J).
10. Identifiez la couleur des fils de votre appareil d'éclairage (voir fig. 2).
11. Afin de brancher les fils, prenez le fil noir de l'appareil d'éclairage (groupe A, fig. 2) et placez-le de façon uniforme contre le fil noir provenant de la boîte de sortie de courant. Ne tordez pas les fils ensemble.
12. Insérez les fils dans le connecteur (N) (fig. 1) et tournez-le jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Si le connecteur (N) se dégage facilement, attachez le connecteur de nouveau et vérifiez encore une fois si la connexion est solide.
13. Répétez les étapes 11 et 12 avec le fil blanc (groupe B, fig. 2) de l'appareil d'éclairage et les fils de la boîte de sortie de courant.
14. Vissez en partie la vis verte de mise à la terre (O) dans le trou latéral (P) se trouvant sur la barre de fixation (A) (voir fig. 1).
15. Enroulez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage autour de la vis de mise à la terre (O) verte en laissant suffisamment de fil pour brancher le fil de mise à la terre et le fil de la boîte de sortie de courant au connecteur (N), s'il y a lieu.
16. Serrez la vis verte de mise à la terre (O). Ne serrez pas outre mesure.
17. Retirez la bague du collier fileté (K) du collier fileté (L) et attachez le collier fileté (L) au manchon fileté de fixation (E).
18. Enfouissez les fils dans la boîte de sortie de courant (B).
19. Soulevez le chapeau (M) au plafond et vissez la bague du collier fileté (K) au collier fileté (L).

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

Mise en Garde: À utiliser à l'intérieur seulement.

1. Insérez tout d'abord le manchon fileté 2 (I2) dans le trou de la plaque ronde (Q) et vissez l'écrou décoratif supérieur (R) au manchon fileté 2 (I2) (s'il y a lieu), puis faites glisser le capuchon décoratif (S) par-dessus le manchon fileté 2 (I2) et fixez en place au moyen de l'écrou décoratif inférieur (T) (s'il y a lieu).
2. Placez l'abat-jour ou les abat-jour en verre (W) par-dessus la base de la douille (V) et fixez en place à l'aide de la ou des vis à bille (X) ou des bagues de fixation (selon le cas).
3. Installez la(les) ampoule(s) (U) dans la base de la(des) douille(s) (V).
4. Remettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « ON ».

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES

Le felicitamos por comprar este producto de Westinghouse Lighting. Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de belleza y servicio. Si tiene preguntas o comentarios, por favor envíe un mensaje electrónico a: [catalogroom@westinghouselighting.com](mailto:catalogroom@westinghouselighting.com)

**NOTA:** Extraiga cuidadosamente el artefacto y las piezas. Verifique que contenga todas las partes requeridas (consulte la figura 1) antes de descartar los materiales de empaque.

### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Este producto de Westinghouse Lighting está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita.

La presente garantía no cubre desperfectos originados como resultado de actos de la naturaleza tales como daños producidos por un rayo, o por corrosión y decoloración de los componentes, así como tampoco cubre los desperfectos ocasionados por uso indebido, instalación inadecuada, cambios de tensión, o intervención de terceros.

Esta garantía no cubre la rotura de piezas de vidrio. Si recibe el artefacto con alguna pieza de vidrio rota, sírvase llamar a Westinghouse Lighting para que le envíen una pieza de repuesto gratis.

Esta garantía no cubre los gastos de desmontaje y reinstalación del artefacto.

Si este artefacto sufre un desperfecto causado por cualquiera de las razones cubiertas por esta garantía, simplemente envíe el artefacto con una copia del comprobante original de compra, franqueo prepago, y Westinghouse Lighting, a su criterio, reparará o reemplazará el artefacto o le reintegrará el precio de compra.

### INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DE LA LÁMPARA

La fuente de luz fluorescente que ahorra energía incluida está garantizada contra defectos de material o mano de obra en circunstancias normales de uso por un período de 10,000 horas a partir de la fecha de compra original.

#### Información sobre la lámpara de repuesto Westinghouse


| VATAJE | Modelo No. |
|--------|------------|
| 13     | 36307      |
| 18     | 36308      |
| 23     | 36309      |
| 27     | 36310      |

#### ADVERTENCIA: UNA DESCARGA ELÉCTRICA PODRÍA CAUSAR LESIONES.

Lea y siga las instrucciones exactamente como se indica. Si las instrucciones no son claras, no proceda con la instalación. Consulte a un electricista certificado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar. Para que este artefacto funcione sin riesgos, es esencial realizar correctamente el cableado. Al cortar o perforar una pared o el cielo raso, no dañe el cableado eléctrico, las instalaciones de gas o de agua. Si alguno de los componentes del artefacto o cableado está dañado, no instale el artefacto. Devuélvalo al lugar donde lo compró.

Sólo para artefactos provistos con advertencias sobre cables de alimentación para 75° C o 90° C (estas advertencias aparecen en la etiqueta U.L. y en el cartón de embalaje).

**FIGURA 1.**



Los dibujos pueden no coincidir exactamente con el artefacto incluido. Sin embargo, las instrucciones de instalación se aplican a este artefacto.

**\*NO INCLUIDO**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CABLEADO

NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requiere que todos los artefactos tengan cables de tierra. Estos artefactos cumplen con todas las especificaciones U.L.








1. Desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
2. Fije la barra de montaje (A) a la caja de embutir (B) con los tornillos correspondientes (C) (no incluidos) (vea la Fig. 1).
3. Enrosque la tuerca hexagonal (D) en el niple de montaje (E) aproximadamente 6 mm (1/4 pulg.) e inserte la arandela de presión (F); luego enrosque el niple de montaje (E) en la barra de montaje (A) y asegúrelo con la tuerca hexagonal (D).
4. Abra los brazos (G) del artefacto luminoso separándolos de manera pareja.
5. Enrosque el asa del artefacto (H) en el niple 1 (I1).
6. Abra un eslabón en el extremo inferior de la cadena (J). Fíjelo al asa del artefacto (H). Cierre el eslabón de la cadena (J) asegurándolo.
7. Enrosque el anillo del collar roscado (K) al collar roscado (L), luego coloque el dosel (M) sobre la parte superior del collar roscado (L).
8. Entreteja el cable pasándolo por uno de cada dos eslabones de la cadena (J); páselo luego a través del collar roscado (L), el dosel (M) y el niple de montaje (E).
9. Abra un eslabón en el extremo superior de la cadena (J). Fíjelo al asa del collar roscado (L). Cierre el eslabón de la cadena (J) asegurándolo.
10. Identifique el color de los cables de su artefacto (vea la Fig. 2).
11. Para conectar los cables, tome el cable negro del artefacto (grupo A de la Fig. 2) y colóquelo uniformemente contra el cable negro de la caja de embutir. No retuerza los cables.
12. Coloque un conector de rosca (N de la Fig. 1) sobre los cables y enrósquelo hasta que lo sienta firme. Si el conector de rosca (N) se desprende fácilmente, vuelva a ajustar el conector y compruebe una vez más que la conexión esté firme.
13. Repita los pasos 11 y 12 para conectar los cables blancos del artefacto (grupo B de la Fig. 2) y los de la caja de embutir.
14. Enrosque parcialmente el tornillo verde de tierra (O) en el orificio lateral (P) de la barra de montaje (A) (vea la Fig. 1).
15. Enrolle el cable de tierra del artefacto en el tornillo verde de tierra (O), dejando bastante cable para conectar después el cable de tierra al cable de la caja de embutir con un conector para cables (N) si corresponde.
16. Ajuste el tornillo verde de tierra (O). No los apriete demasiado.
17. Quite el anillo del collar roscado (K) del collar roscado (L) y asegure el collar roscado (L) al niple de montaje (E).
18. Introduzca los cables dentro de la caja de embutir (B).
19. Levante el dosel (M) hacia el cielo raso y asegure el anillo del collar roscado (K) al collar roscado (L).

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARTEFACTO

Advertencia: Este artefacto es para uso en interiores solamente.

1. Inserte el niple 2 (I2) en el orificio de la placa redonda (Q) y enrosque el florón superior (R) en el niple 2 (I2) (si corresponde), luego deslice la tapa decorativa (S) sobre el niple 2 (I2) y asegúrelo con el florón inferior (T) (si corresponde).
2. Coloque la(s) pantalla(s) de vidrio (W) sobre el(los) portalámparas (V) y asegúrela(s) con el(los) tornillo(s) esférico(s) (X) o los anillos de sujeción (según corresponda).
3. Instale la(s) lámpara(s) (U) en el portalámparas (V).
4. Conecte nuevamente el suministro eléctrico en la caja de fusibles.

**FIGURE 2.**








| <b>GROUP A:</b> CONNECT TO BLACK HOUSE WIRE   | <b>GROUP B:</b> CONNECT TO WHITE HOUSE WIRE   |
|---|---|
| BLACK<br>  | WHITE<br>                            |
| WHITE OR GREY WITH TRACER<br>  | WHITE OR GREY WITHOUT TRACER<br>     |
| BROWN, GOLD OR BLACK WITHOUT TRACER<br>  | BROWN, GOLD OR BLACK WITH TRACER<br> |
| <b>NOTE:</b> When parallel wire (SPT I & SPT II) is used; the neutral wire is square shaped and ridged, and the hot wire will be round in shape and smooth. (See below.)<br> |   |

**WARNING**

Turn off electricity to the mounting site before beginning installation.

Mounting instructions must be followed exactly as shown for the fixture to be safely supported.

**FIGURE 2.**








| <b>GROUPE A:</b> À BRANCHER AU FIL NOIR DE LA RÉSIDENCE   | <b>GROUPE B:</b> À BRANCHER AU FIL BLANC DE LA RÉSIDENCE   |
|---|--|
| NOIR<br>   | BLANC<br>                           |
| BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR<br>   | BLANC OU GRIS SANS TRACEUR<br>      |
| BRUN, DORÉ OU NOIR SANS TRACEUR<br>  | BRUN, DORÉ OU NOIR AVEC TRACEUR<br> |
| <b>NOTA:</b> Dans le cas des fils parallèles (SPT I et SPT II), le fil neutre est carré et Côtelé et le fil chargé est rond et lisse. (Voir ci-dessus)<br> |  |

**MISE EN GARDE**

Coupez le courant au site de montage avant de commencer l'installation.

Assurez-vous de suivre les instructions de montage exactement comme illustré afin que l'appareil d'éclairage soit installé de façon sécuritaire.

**FIGURA 2.**

| <b>GRUPO A:</b> CONÉCTELO AL CABLE NEGRO DE LA CASA   | <b>GRUPO B:</b> CONÉCTELO AL CABLE BLANCO DE LA CASA   |
|---|--|
| NEGRO<br>  | BLANCO<br>                            |
| BLANCO O GRIS CON MARCAS<br>   | BLANCO O GRIS SIN MARCAS<br>          |
| MARRÓN, DORADO O NEGRO SIN MARCAS<br>  | MARRÓN, DORADO O NEGRO CON MARCAS<br> |
| <b>NOTA:</b> Cuando se usa cable en paralelo (SPT 1 y SPT 2), el cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable vivo es redondo y liso. (Ver abajo.)<br> |  |

**ADVERTENCIA:**

Desconecte el suministro eléctrico al sitio de montaje antes de comenzar la instalación.

Se deben seguir las instrucciones de montaje exactamente como se indican para que el aparato tenga un soporte seguro.

## CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Extend-A-Finish Lacquer Conditioner, Item#70295, is recommended once a year to clean, condition, and protect fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

### NOTE FOR FIXTURES THAT ARE SOLID BRASS:

Your hand-crafted, solid brass lighting fixture has been coated with a durable, baked-on acrylic lacquer which gives maximum protection against the weather. However, in time the brightness of the brass will tarnish, giving way to an authentic old-world brass finish. To keep your solid brass fixture looking new for years to come, regularly apply a good quality, non-abrasive car wax to all metal surfaces, giving the fixture an extra protective covering.

## ORDERING PARTS

Keep this manual for future reference, and in case replacement parts are needed. Available parts can be ordered from place of purchase. Use exact wording from diagrams when ordering parts.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'appareil avec un linge doux. Nettoyez le verre à l'aide d'un savon doux. Les nettoyeurs chimiques risquent de décolorer le fini de l'appareil d'éclairage. L'utilisation de Extend-A-Finish Lacquer Conditioner, article no 70295, est recommandée une fois par an pour nettoyer, traiter et protéger votre appareil d'éclairage. N'utilisez pas de tampons ou de poudre à récurer, de laine d'acier ou de papier abrasif pour nettoyer cet appareil d'éclairage.

### NOTE : POUR LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE EN LAITON MASSIF :

Votre appareil d'éclairage artisanal en laiton massif a été recouvert d'une couche de peinture laque acrylique cuite qui lui procure une protection maximale contre les intempéries. Avec le temps cependant, l'éclat du laiton se ternira, prenant ainsi l'aspect d'un fini laiton ancien authentique. Pour conserver à votre appareil d'éclairage en laiton massif un aspect neuf des années durant, appliquez régulièrement une cire à voiture de bonne qualité, non abrasive, sur toutes les surfaces de métal, lui procurant ainsi une couche protectrice supplémentaire.

## COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce manuel aux fins de référence ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de remplacement. Les pièces disponibles peuvent être commandées à l'endroit où vous avez acheté votre appareil d'éclairage. Si vous commandez des pièces, utilisez les termes figurant sur les diagrammes.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el artefacto con un paño suave. Limpie el cristal con jabón suave. El rocío de productos químicos de limpieza puede decolorar el acabado del artefacto. Se recomienda utilizar una vez al año el acondicionador de laca de acabado prolongado, artículo No. 70295, para limpiar, acondicionar y proteger el artefacto. No use almohadillas o polvos para fregar, estropajo metálico o papel abrasivo para limpiar este artefacto.

### NOTA PARA LAMPARAS DE LATON MACIZO:

Su lámpara de latón macizo labrada a mano la sido recubierta con una capa duradera de laca acrílica al horno para darle una máxima protección contra el clima. Sin embargo, con el tiempo, el acabado perderá brillo y tendrá una apariencia de latón antiguo auténtico. Para preservar una apariencia nueva durante años aplique repulamente una cera no abrasiva de cantidad como la de los autos a todas las superficies metálicas, esto creará una capa protectora adicional.

## CÓMO SOLICITAR PARTES DE REPUESTO

Conserve este manual para futura referencia y para pedir partes de repuesto. Puede pedir todas las partes de repuesto en el lugar donde compró el artefacto. Al solicitar partes, use exactamente los mismos términos que aparecen en la ilustración.

Westinghouse Lighting Corporation  
Philadelphia, Pa. 19154-1099, U.S.A.  
Westinghouse Lighting Corporation,  
a Westinghouse Electric Corporation licensee.  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)



"Westinghouse" and "You can be sure...if it's Westinghouse" are registered trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

© 2005 WESTINGHOUSE LIGHTING CORPORATION